

MONTÁŽ PRECHODOVÝCH LIŠŤ

Drevené, laminátové a kobercové podlahy by neboli technicky a esteticky dokonalé, keby ich nedopĺňali detaily, ktoré sú na prvý pohľad skryté. Prechodové a ukončovacie lišty sú pri realizácii podláh ich nevyhnutnou súčasťou. Tvar a konštrukcia jednotlivých systémov umožňuje efektívne a účelne vyriešiť detaily pri plynulom prechode medzi podlahami s rozdielnymi výškami.

Montáž je zabezpečená pomocou zápusťných skrutiek alebo samolepiacou vrstvou lepidla. Lišty ponúkame v niekoľkých eloxovaných alebo drevodekorových fóliových prevedeniach. Prechodové lišty sú určené na vzájomné prepojenie rozdielných podlahových materiálov so vzájomnými výškovými rozdielmi od 0 mm až do 16 mm.

Prechodové lišty sa montujú podľa typu: **SAMOLEPIACA**, **NARÁŽACIA** a **SKRUTKOVACIA**.

Samolepiaca – sú opatrené jedným alebo niekoľkými pásmi lepidla, ktoré neobsahuje rozpúšťadlá a nie je toxické. Toto lepidlo zaručuje pevné spojenie s dokonale odmasteným povrchom. Inštalácia je rýchla a jednoduchá.

Skrutkovacia (vrtanie) – upevňujú sa skrutkami s hmoždinkami. Hlavičky skrutiek sú viditeľné na povrchu lišty.

Narážacia – upevňujú sa pomocou kovového trňa a hmoždinky. Tieto lišty sa nemôžu použiť tam, kde nie je možné vrtáť do podkladu (nekvalitný betón, podlahové kúrenie, atď.)



SAMOLEPIACA

SKRUTKOVACIA

NARÁŽACIA

Spôsoby montáže:

A) Samolepiaca lišta

- 1) Miesto montáže prechodovej lišty na podlahe treba odmastiť a odstrániť prachové nečistoty.
- 2) Odlepte ochranný papier zo spodnej časti lišty a postupne prikladajte lištu na podlahu.
- 3) Na podlahe lištu postupne dotlačte, aby lepidlo vytvorilo súvislý kontakt s podkladom.



B) Skrutkovacia lišta

- 1) Lištu upravte na požadovanú dĺžku.
- 2) Na podlahe si označte osový a smerový stred diery podľa navrhovaných otvorov v lište.
- 3) Vyvrtajte v podlahe otvory pre hmoždinky (na balení je uvedený návod), vyluxujte ich vysávačom a vložte hmoždinky.
- 4) Priskrutkujte lištu.

C) Narážacia lišta

- 1) Vyvrtajte v podlahe otvory pre hmoždinky (na balení je uvedený návod), vyluxujte ich vysávačom a vložte hmoždinky.
- 2) Nasuňte oceľové kotvy do drážky na spodnej strane lišty.
- 3) Lištu s nasunutými kotvami osadte do hmoždiniek v podlahe a pomocou drevenej podložky a kladiva postupne narážajte lištu.

