



SCHOMBURG SYSTÉM PRO
PODLAHÁŘE

TECHNICKÝ LIST

UNI-FIXIRUNG FX 322

Univerzální podlahová fixace



Vlastnosti produktu:

- Připravený k okamžité spotřebě
- Široký rozsah použití
- Snadno se nanáší
- Odstranitelné vodou
- Pro fixaci:
 - všiváných podlahovin s filcovým a pěnovým rubem
 - CV podlahovin
 - samostatně ležících kobercových čtverců
- Pro použití v interiéru
- Pro vytápěné podlahy
- Pro použití kolečkových židlí

Oblasti použití:

UNI-FIXIRUNG FX 322 se používá k fixaci vybraných měkkých podlahovin v interiérech a to zejména tam, kde se předpokládá její opakovaná výměna.

Vhodné podklady:

Samonivelační a opravné stěrky Schomburg: SOLOPLAN 15, SOLOPLAN 20 CA, SOLOPLAN FAP, SOLOPLAN P30 PLUS, SOLOPLAN 30 CAP, SOLOPLAN SU SOLOSPACHTEL DS a SOLOSPACHTEL RP, sádrové desky bez povrchové úpravy, dřevěné podklady (parkety, prkna), kalcium sulfátové potěry, OSB desky.

Technické údaje:

Složení: disperze s aditivní a konzervačními látkami

Barva: bílá

Teplota pro zpracování:

Teplota podkladu: + 15°C až + 25 °C

Teplota vzduchu: + 15°C až + 25 °C v relativní vlhkost vzduchu < 75% RH

Balení na paletě: 25 a 60

Pro pokládku podlahovin *:

- textilní podlahoviny 10 – 15 min.
- Elastické podlahoviny 20 – 30 min.
- Fixace musí být vyschlá, ale ještě lepkavá cca 4 hod. při 20 °C

Doba odvětrání*: 10 – 45 min

Zatížitelné*: po cca. 24 hodinách

Čištění: v čerstvém stavu vodou

Spotřeba: 100 g/m² při aplikaci válečkem

Skladování: v suchu min. 9 měsíců v originálním uzavřeném obalu, otevřená balení zpracujte v co nejkratším termínu, nesmí přemrznout

Dodávané balení: plastový kanystr 25 kg, 10 kg, prázdný kbelík s víkem

Příprava podkladu a zpracování:

Podklad musí být čistý pevný nosný, vyzrálý, zbavený všech nesoudržných a separačních částic. Staré podlahoviny (u kterých je to možné) je nutné řádně odmastit, přebrousit a vystěrkovat. Před aplikací UNI-FIXIRUNG FX 322 musí být savé minerální podklady vystěrkované vhodnou samonivelační stěrkou v tl. min. 2 mm. Nesavé podklady (např. keramická dlažba) je nutné vystěrkovat vhodnou samonivelační stěrkou v tl. min. 3 mm.

Maximální přípustné hodnoty zbytkové vlhkosti:

Před stěrkováním a následně lepením je nutné změřit zbytkovou vlhkost podkladu CM přístrojem.

Maximální přípustné hodnoty zbytkové vlhkosti před aplikací UNI-FIXIRUNG FX 322:

Vytápěný cementový podklad 1,8 CM%

Nevytápěný cementový podklad 2 CM%

Vytápěný anhydritový podklad 0,3 CM%

Nevytápěný anhydritový podklad 0,5 CM%

UNI-FIXIRUNG FX 322 se nanese rovnoměrně na řádně připravený podklad pomocí jemného válečku v požadovaném množství. Podlahovina se pokládá jakmile je materiál transparentní (cca 10 – 45 min.). Poté se krytina položí a řádně se přitlačí k podkladu. Je nutné, aby došlo k celoplošnému pokrytí rubové strany podlahoviny fixací. Případné odstávající spoje a kraje se zatlačí do 60 min. od fixování. Opětovně sejmutí krytiny: Krytina se pomalu sejme z podkladu. Případné zbytkové fixace se namočí vodou s čističem (2% do vlažné vody). Po cca 15 – 30 min. se fixace lehkým pohybem pomocí hladké špachtle odstraní z podkladu. Případné barevné změny podkladu nelze vyloučit. Je nutné dodržovat údaje a nařízení výrobců a dodavatelů jednotlivých podlahovin.

Důležitá upozornění:

- Je nutné zajistit řádné větrání prostor po aplikaci.
- Před aplikací na vytápěné podklady je nutné vypnout podlahové topení min. 48 hodin před aplikací.
- **Vždy dbejte na nařízení výrobců a dodavatelů podlahových krytin. Údaje uvedené v jejich technických listech a aplikačních návodech se musí bez výjimky dodržet.**
- Je nutné zajistit řádnou aklimatizaci podlahovin před pokládkou.

Dodržujte, prosím, platný bezpečnostní a technický list výrobku!

Technické poradenství pro podlahové systémy Schomburg	
Produktový manažer	732 498 411
Odborné poradenství	605 247 811
Technické poradenství na stavbách	605 299 379